

# Funktion und Aderfarben der Handsteuerung

## 1 Standardbelegung

Pin	Label	Farbe	Beschreibung
1	GND	Schwarz	Masse
2	DUA	Weiß	Durchgangsrichtung A freigeben
3	DSt	Blau	Stopp, Schließen oder Kombifunktion
4	DUB	Grün	Durchgangsrichtung B freigeben
5	LdA	Gelb	LED Durchgangsrichtung A (grün)
6	LdSt	Orange	LED Stop (rot)
7	LdB	Rot	LED Durchgangsrichtung B (grün)
8	Buzz	Braun	Akustisches Signal, unbenutzt

## 2 Tausch der Durchgangsrichtung

Tauschen Sie die grüne und weiße Ader um die Tasten zu tauschen. Und tauschen Sie die rote und gelbe Ader um die LED-Anzeige passend zu tauschen.

## 3 Anschluss von weiteren Schaltkontakten zur Freigabe einer Durchlassrichtung

Die Taster der Handsteuerung schalten jeweils DUB, DSt und DUA gegen Masse. Das Gleiche können Sie auch parallel mit einem Schließer gegen Masse machen.

## 4 Kombifunktion

Drücken Sie eine Taste für eine Durchlassrichtung gleichzeitig mit der roten Stopptaste, so bleibt der Durchlass dauerhaft geöffnet. Zum sperren wieder die rote Stopptaste drücken.